



## Fe de erratas

**Página 370**

Se incluye a continuación la p. 370 del libro.

SÍMBOLOS	DENOMINACIÓN	SÍMBOLOS	DENOMINACIÓN
	Transformador.		Autotransformador
	Transformador cuando es preciso indicar la presencia de núcleo ferromagnético.		Transformador monofásico. (6 000/240 V, 100 kVA, 50 Hz, tensión de cortocircuito 4%)
	Transformador trifásico. (60 000/20 000 V, 4 000 kVA, 50 Hz, tensión de cortocircuito 6,4%; conexión: estrella-triángulo)		Autotransformador trifásico; conexión: estrella
	Transformador de tensión		Transformador de intensidad.
<b>APARATOS DE MEDIDA</b>			
	Aparato indicador. Símbolo general		Aparato registrador. Símbolo general
	Contador. Símbolo general		Tensión de ensayo 500 V
	Tensión de ensayo 2 kV		Posición de empleo vertical.
	Posición de empleo horizontal.		Posición de empleo inclinada el ángulo indicado respecto a la horizontal.
1,5	Clase del aparato		Aparato de bobina móvil e imán fijo.